取扱説明書

SoftBank SELECTION ウェイトチェンジ タッチペン

SB-TP01-LGWC

この度は、「ウェイトチェンジ タッチペン」（以下、「本製品」といいます）をご購入いただき、誠にありがとうございます。

- 本製品をご使用の前に、本書を必ずお読みいただき、正しく安全にお取り扱いください。
- 本書をお読みいただいた後は、大切に保管してください。

ご注意

- 本製品はスマートフォンやタブレットのディスプレー以外では使用できません。
- ペン先の接触が不十分な場合、および保護フィルムの仕様や機種により、タッチパネルが反応しにくい場合があります。
- 本製品は、手袋をしている状態では、正しく動作しません。
- 本製品での操作は、ペン先をディスプレーに対して垂直にした状態で行ってください。垂直でないと、正しく動作しない場合があります。
- 本製品を使用する際は、ペン先のシリコーン部以外でディスプレーを操作しないでください。また、ディスプレーを強く叩いたり擦ったりしないでください。ディスプレーが破損したりキズが付いたり、ペン先が劣化（破れや損傷など）する恐れがあります。
- ペン先が劣化した場合や、タッチパネルの反応が悪くなった場合、本製品の使用を中止してください。
- 本製品の使用は、お客様の責任において行ってください。スマートフォンやタブレットの破損や故障については一切の責任を負いかねます。
- 直射日光の当たる場所、高温多湿の場所、乳幼児の手の届く場所を避けて使用および保管してください。

使用方法

お好みに応じて、スペーサーとウェイトを入れ替えます。



使用例



あまり力をかけずに操作するには、ウェイトを下に入れます。ウェイトの重みで安定感があります。



持つ位置やお好みに応じて、操作しやすいようにウェイトとスペーサーを入れてください。